

Краткое руководство пользователя Роутер Optimus WR2-24015 (48V) 4G





Оглавление

Описание продукта	3
Комплектация	3
Порты и кнопки	3
Спецификация	3
Первичная настройка	5
Изменение пароля администратора	5
Базовая настройка	7
Состояние системы	7
Общие настройки	7
Расширенные настройки	10
Сеть	10
Безопасность	10
Система	10
Функционал РоЕ питания	11



Описание продукта

Комплектация

- Роутер, х 1
- Краткое руководство пользователя, х 1
- РоЕ Инжектор, 48V 0.5A, х 1
- Кабель UTP CAT5F 1 метр, х 1
- Стяжка пластиковая 30х0.8 См, х 2

Порты и кнопки

LAN x 1 10/100M

WAN/LAN x 1 10/100M

Кнопка Reset: сброс: удерживайте в течение 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию

Слот под Сим-карту: поддержка 3G/4G, Mini-SIM

Модель	Optimus WR2-24015 (48V) 4G			
Чипсет	MediaTek MT7628DAN			
LTE модуль	EC200A-EU			
Стандарт LTE	Cat. 4			
Flash-память	8 Мбайт			
Оперативная память	64 Мбайт			
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28			
Поддержка BAND	TDD-LTE: B38/B40/B41			
-	UMTS (WCDMA): B1/B5/B8			
A	Внутренние 5 Dbi 2.4GHz Wi-Fi антенны х 2;			
Антенны	Внешние 5 Dbi 4G антенны х 2			
РоЕ Стандарты	IEEE 802.3af/at			
РоЕ Исходящий ток	PoE-af, mode B: 4/5 (+52B), 7/8 (GND)			
Потребление	8Вт (само устройство); до 30Вт с нагрузкой РоЕ			
Степень защиты	IP65			
Разъемы, кнопки, ин	ідикаторы			
Питания	DC 12-52B;			
Питание	РоЕ тип А 12-52В			
Слот под Сим-карту	Mini-SIM (2FF)			
D145	10/100M WAN/LAN PoE (Auto MDI/MDIX) x 1			
KJ43	10/100M LAN PoE (Auto MDI/MDIX) x 1			
Reset	Сброс на заводские настройки			
Индикаторы	POWER, WLAN, 4G, WAN/LAN, LAN			

Спецификация



Спецификация модуля Wi-Fi					
Тип	OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK				
Радиочастота	2412 GHz	z ~ 2472 GHz			
Канал	2.4 GHz (Channel: 1,2,3,4,5,6,7	,8,9,10,11,12	2,13	
Количество					
подключаемых	32				
устройств					
Шифрование	WPA/WP	A2, Pre-shared Key(F	PSK)		
	<u>11b</u> : до 1	1 Мбит/с			
Cropocti	<u>11g</u> : до 5-	4 Мбит/c			
Скороств	<u>11n HT20</u>	<u>)</u> : до 130 Мбит/с			
	<u>11n HT4(</u>	<u>)</u> : до 270 Мбит/с	1		
	802.11b	11 Мбит/с	20.0	± 2.0dBm	
	802.11g	6 Мбит/с(-	MCS 7	$8.0 \pm 2.0 \text{ dBm}$	
Мошность		25@EVM)			
(2 4G)		54 Мбит/с(-	MCS 7	$7.0 \pm 2.0 \text{ dBm}$	
(2.40)		25@EVM)			
	802.11n	HT20(-30@EVM)	MCS 7	$5.0 \pm 2.0 \text{ dBm}$	
		HT40(-30@EVM)	MCS 7	$5.0 \pm 2.0 \text{ dBm}$	
802.11b		11 Мбит/с	≦-90dBm		
UNDOTDUTOUI HOOTI	802.11g	6 Мбит/с ≦-88dBm		88dBm	
Чувствительность $(2, 4G)$		54 Мбит/с	≦-68dBm		
(2.+0)	802.11n	HT20	MCS 7	≦-66dBm	
		HT40	MCS 7	≦-65dBm	
Дополнительно					
Режимы работы моби	льной	Auto, 4G only, 3G o	nly		
сети					
		PPTP/L2TP, VLAN	, QoS, DDNS	S, Remote Web,	
Функции, особенност	И	DMZ, Static Routing, Wi-Fi Schedule,			
		Watchdog, Watchcat			
Безопасность		IP Filter, MAC Filter, Domain Filter, WPS			
«Горячая» замена СИ	М	Да			
Размеры		162х78х53мм (Высота с антеннами - 305мм)			
Bec		0.3 Кг			
Материал корпуса		АБС-пластик			
Цвет		Белый			
		Рабочая температу	pa	-40~+60°C	
		Температура хране	ния	-40~+80°C	
Требования к окружа	ющей	Допустимая влажно	ость при	10%~95%	
среде		работе		Rh	
		Допустимая влажно	ость при	10%~95%	
		хранении		Rh	



Первичная настройка

IP-адрес маршрутизатора по умолчанию — 192.168.1.254 (мы рекомендуем вам вставить SIM-карту перед подключением источника питания)

Подключите маршрутизатор через LAN-порт к компьютеру с помощью интернет-кабеля, установив IP-адрес вашего компьютера путем автоматического получения IP-адреса.

Откройте браузер, введите в адресной строке 192.168.1.254.

Стандартный пароль: admin

admin 🛷
Войти

Изменение пароля администратора

Для предотвращения несанкционированного доступа на интерфейс роутера рекомендуется изменить стандартный пароль администратора. Выбираем Расширенные настройки.

🛛 🌀 optim	IUS		_	
🕎 Состояние системы	🌣 Общие настройки	Расширенные настройки	🗶 Инструменты диагностики	О Выйти
Ссть Смена LANWAN ОDNS	Статич маршруты Про	peep DHCP IPve peep DHCP IPve peep DHCP IPve IPve DHCP DHCP IPve IPve IPve IPve DHCP IPve IPve DHCP IPve IPve	PPTP/L2TP () Watchdog	005



Уч. Запись.

Система						
(ि				
Часовой пояс	Прошивка	Бэкап/Восстановл.		Язык	Watchcat	
2	9	2	×			
Перезапуск по времени	Перезагрузить	Сброс	SSH			

Вводим новый пароль, затем нажимаем Сохранить и применить.

Уч. запись		
Вы можете изменить са	зой пароль входа.	
Старый пароль	•	
Новый пароль	•	
	Сохранить и применить	



Базовая настройка

Состояние системы

Отображение статуса 4G, WAN, беспроводной сети 2.4G, DHCP-сервера и информации о системе

🛛 🌀 optimus						
🔁 Состояние системы 🛛 🏶 Общие н	астройки 📑 Ра	асширенные настройки	*	Инструменты ди	агностики	也 Выйти
Статистика						
Тек. окачивание:2.4 Кбит/с / Тек. загрузка:12.6 Кбит/с 3min 347.4 Кбит/с				р. скачивание:1.4 Кбил 1min	% / Ср. загрузка:0.8	
all 4G	ø wan			🗢 Беспроводное	2.4G	
Статус Подключено 🗸	Статус	Не подключено 🛛 🗙	:	Статус	Включено	×
Тип сети MTS RUS 4G 📶	Протокол	Клиент DHCP		SSID	Optimus WR2-240	015
Загрузка / Скачивание 11.17 МВ / 248.68 МВ	Статус			Подкл. устройства		
Подробнее	Подробнее			Подробнее		
IPv6	🛱 Сервер DHC)P		📽 Система		
Статус Не подключено 🗴	Статус	Включено 🗸		Версия прошивки	1.0.199	~
ІРиб-адрес	Начало IP	192.168.1.100		Местное время	2022-09-09 13:5	52:05
IPv6-шлюз	Конец IP	192.168.1.199		Время работы	21:30:37	
Подробнее	Подробнее			Подробнее		

Общие настройки

<u>Настройки 4G</u>. Выберите «Авто» в строках Сетевой режим и Профиль APN, включите основной переключатель режима.



🌀 optin	านร			
😰 Состояние системы	Ф Общие настройки 🔹	Расширенные настройки	🔀 Инструменты диагностики	О Выйти
2	IG АРМ Параметры данных Включить	•		
	Сетевой режим	Авто		
	Выбор Band	0		
Беспроводное 2.4G	Профиль АРМ	Авто		
	Тип РОР	IPv4		
	МТО	1500		
	Статус			
		Сохранить и прим	менить	

Если вы используете частную сеть IOT, то укажите в строке Профиль APN «Вручную» и заполните поля информацией, предоставленной провайдером.

🕎 Состояние систе	емы 🌣 Общие настройки	• Расширенные настройки	⊁ Инструменты диагно	стики 😃 Выйти
4 G	4G АРМ Параметры данных			
<u>(</u>	Вклю	ить 🚺		
Режим WAN	Сетевой ре	жим Авто	~	
	Выбор Б	Band ()		
Беспроволное 2.4G	Профиль	АРN Вручную		
Bechpologino E. Ra		APN	(Опцис	онально)
	Имя пользоват	геля	(Опцис	онально)
	Пар	юль	Ф (Опцис	онально)
	Тип Аутентифика	ции Пожалуйста, выберите	~	
	Тип	PDP IPv4		
		MTU 1500		
	Ст	атус Подключено		
		Сохранить и при	менить	

<u>Режим WAN.</u> Здесь можно выбрать тип соединения: DHCP, PPPoE или Статический (Фиксированный IP).



🌘 🌀 opti	mus			
😨 Состояние систе	мы 🔹 Общие настройки 🖷	• Расширенные настройки	🗙 Инструменты диагностики	Ф Выйти
4 G	Режим WAN Выберите тип соединения.			
C Pexam WAN	Протокол Имя хоста	DHCP	(Опционально)	
🛜 Беспроводное 2.4G	Расширенные Статус	О Не порключено	urb.	
		Сохранить и приме	ANID	

<u>Беспроводное 2.4G.</u> Можно изменить SSID, шифрование и другие расширенные настройки.

🌀 opti	mus				
🔄 Состояние сист	емы 🔅 Общие настройки 🗉	• Расширенные настройки	⊁ Инструменть	і диагностики	() Выйти
	Беспроводное 2.4G				
4G	Беспроводное 2.4G				
<u>(</u>	SSID	Optimus WR2-24015 4G 4398FF			
Режим WAN	Шифрование	WPA-PSK/WPA2-PSK	~		
Ş	Пароль		\$		
Беспроволное 2.4G	Расширенные				
Decipologino E. Pa	Режим	2.4GHz (802.11b+g+n)	~		
	Канал	Авто			
	Ширина канала	Авто			
	Мощность передачи	Максимальная			
	Максимум станций			(Опционально)	
	Скрытая сеть	Ø			
	Разделить клиентов	D			
		Сохранить и прим	иенить		



Расширенные настройки

Сеть

Смена LAN/WAN (выбор режима для порта LAN/WAN), LAN (изменение адреса управления маршрутизатором), DHCP-сервер (изменение пула адресов DHCP LAN), IPv6 (параметры использования IPv6 маршрутизатором), PPTP/L2TP (поддержка подключения в режиме клиента PPTP/L2TP), QOS (установка скорости загрузки и выгрузки), DDNS (динамический DNS), Статические маршруты (настройка статической маршрутизации), Проброс портов (перенаправление портов), DMZ (назначение IP-адреса локальной сети, открытого для глобальной сети), Watchdog (аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы).



Безопасность

Фильтр МАС (установка МАС-адреса клиента для посещения Интернета), IP Фильтр (установка IP-адреса клиента для посещения Интернета), Фильтр доменов (установка домена, который разрешает посещение), WPS, Расписание WIFI (установка времени включения и выключения Wi-Fi), Удаленный Web (установить прослушиваемый порт).



Система

Часовой пояс, Прошивка (обновление прошивки), Бэкап/Восстановление (резервное копирование/восстановление), Учетная запись (пароль маршрутизатора), Язык (русский, китайский, английский, автоматический), Watchcat (периодическая перезагрузка при потере



подключения к Интернету в течение определенного периода времени) Перезапуск по времени (можно установить перезапуск по времени, $0 \sim 23$ часа, $0 \sim 59$ минут), Перезагрузка, Сброс, SSH (включение доступа к роутеру по протоколу SSH)



Функционал РоЕ питания

Данная модель роутера может работать как от внешнего блока питания DC, так и от PoE источника питания по стандартам IEEE 802.3af/at. Также роутер может выступать в качестве удлинителя PoE и питать подключенные к нему устройства через порты RJ45. <u>Имеет следующие особенности работы</u>:

- Роутер подает питание на подключенное устройство по стандарту IEEE 802.3af <u>и только в режиме В</u>.
- При питании от БП оба порта могут питать подключенные устройства.
- При питании от PoE через порт WAN/LAN в режиме A, к порту LAN подключается дополнительное питаемое устройство.
 - * Режим А: 1/2(+), 3/6 (-)
 - * Режим В: 4/5(+), 7/8 (-)

<u>М</u> Внимание!

1. При обновлении прошивки не выключайте питание, это может повредить систему

2. Нажатие кнопки Reset сбросит настройки роутера до заводских. Все ваши настройки будут утеряны.