

Добавление видеокамер Optimus IP-E/IP-S/IP-H

В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС IPEYE

optimus-cctv.ru



Содержание

1.	Проверка необходимости обновления прошивки	3
2.	Проверка наличия IPEYE в камере	4
3.	Скачивание прошивки	6
4.	Обновление прошивки, через Web-интерфейс	7
5.	Обновление прошивки, через Optimus Device Manager	8
6.	Добавление в IPEYE	9
6.1.	Настройка кодека сжатия на камере	9
6.2.	Включение сервиса IPEYE в камере	10
6.3.	Альтернативный вариант	11
6.4.	Добавление камеры в сервис IPEYE	11



X

1. Проверка необходимости обновления прошивки

Определение даты и версии системы

В первую очередь необходимо определить версию системы и дату выхода прошивки в программе <u>Optimus Device Manager</u>.

Камера и компьютер должны находиться в одной локальной сети.

Нажмите кнопку "IP поиск", далее – выберите строку с камерой. Версия системы и дата указаны справа:

ன Optimus Device Manager (Менеджер устройств) 20230519 R085714

Nº	IP адрес	Порт	Статус	МАС-адрес	CloudID	Версия		102 100 11 120
	192.168.11.9	44567		And the second second	State over the second		ІР адрес	132 . 100 . 11 . 123
2	192.168.11.10	34567		ALCOHOL: BUIL	the state of the second	10.000	Маска	255 . 255 . 255 . 0
≥ 3	192.168.11.129	34567			E406 1.0E 14600 J	V5.00.R02.J	Macka	
4	192.168.11.158	34567		and the second s	A COLOR OF L	Telling and	Шлюз	192 . 168 . 11 . 1
	192.168.11.185	34567		and the second second	Competition in competition of the	-	0.000	1
	192.168.11.200	34567		and colored in some	Statistics in the	-		Перенести с ПК
	192.168.11.201	34567		and an an and the	Contraction of the local division of the loc	-	HTTP-popt	80
	192.168.11.203	34567					in nopi	
09	192.168.11.204	34567			and the second second	-	ТСР-порт	34567
	192.168.11.206	34567					MAC	(aligned and a second s
	192.168.11.207	34567					мис-адрес	
	192.168.11.230	34567			A Constantion of		CloudID	
	192.168.11.231	34567			and the second second	-		
	192.168.11.232	34567		and the second second second	The second second second second	-	Версия	V5.00.R02.J3 659N / 10010.1
							Дата	2022-02-21
								Расширенные
							Пользователь	admin
							-	Denarrante
<						>	Пароль	применитв
Выбра Папка Файл	ть все IP г	юиск	Добавить	Браузер Перез 06 06	агр. Сброс наст зор Экспорт зор Обновить г	тр 	2	

Последние пять символов после третьей точки, необходимы для определения версии.

Если у Вас камера с датой системы от 2024 года, камера возможно уже имеет модуль IPEYE (обновление прошивки может не потребоваться) -> для проверки наличия IPEYE перейдите <u>к разделу 2</u> данной инструкции.

В случае, когда дата системы 2023 год и ранее -> необходимо обновить прошивку -> перейдите <u>к разделу 3</u> данной инструкции.

Например, в данном случае это: 659N7 от 2022 года. Встроенного модуля IPEYE нет.



2. Проверка наличия IPEYE в камере

Вход в web-интерфейс устройства

Нажмите кнопку "Браузер" для входа в Web-интерфейс:

<						>	Пользователь Пароль	a.
Выбрать все	IP поиск	Добавить	Браузер	Перезагр.	Сброс настр.		048	Į
Папка:			-	Обзор	Экспорт		- 666	
Файл:				Обзор	Обновить пр.		-	

Откроется страница входа. Введите логин и пароль от камеры и нажмите "Вход":



By	0.7
DA	бд
A admin	
-0	8
	-
	Забыли пароль
Вж	D.A.
	1



Рекомендуется использовать браузер Chrome или Firefox.

Переходим в пункт сверху "Параметры устройства", раздел "Система", далее "Сетевые службы" и во вкладке "Р2Р (Облако)" ищем пункт с переключателем IPEYE:

•]	Запись	 Система Сетевые 	службы		
	Функция тревоги	Фильтр IP DDNS Эл	ектронная почта NTP PPPoE UP	PnP FTP Сервер тревог	RTSP P2P (Odnako)
٢	Система	Вкл.	-		
	Основное	Адрес сервера	connect.optimus-cctv.com	• байт	
	Компрессия				
	Сеть		Обновить Сохранить		
	Сетевые службы				
	Дисплей				
	Настройка РТZ				
	RS-232				
	Параметры камеры				
	Параметры изображения				
Z	Расширенные				
\bigcirc	Информация				

Если, как в данном случае, такой пункт отсутствует, то необходимо скачать и обновить прошивку с сайта <u>optimus-cctv.ru</u> в карточке товара на вкладке «Файлы» или с сайта <u>file.sec-e.ru</u>.

Техническая поддержка **OPTIMUS** поможет Вам при возможных затруднениях в поиске или обновлении прошивки.



3. Скачивание прошивки

На сайте <u>file.sec-e.ru</u> нажмите кнопку "Поиск" и введите версию системы камеры:

🐼 Выбор	Q Поиск	🏟 Настройки	[2] Zp
			1 файл. 4 папки
Оборудование EL			18.06.2024, 14:42 📃
D6орудование Etrovision			18.06.2024, 14:42 🧮
D6орудование Optimus			20.06.2024. 17:24 🧮
D6орудование ViDigi			25.06.2024, 17:29 📃
Bephytecs на основной сайт Optimus			
	она в текущей и Бонах в текущей и 659N7	риск и вложенных папках Продолькить	

Находим прошивку, в названии которой есть слово "IPEYE", нажимаем на неё и скачиваем:

🕑 Выбор	🗙 Отменить поиск	🖨 Hac
Результаты поиска: 659N7		
🧲 🐔 Оборудование Optimus Прошив	ки для оборудования Optimus IP камеры IP-E	серия 2 Мп 659N7
2022-10-21_XMEye/659N7_IPC_XMEYE_2022-10-	-21.bin	
2023-06-15_Flussonic/Flussonic_v1.03_659N7_IPC	2023-06-15.zip	
2023-06-15_IPEYE/659N7_IPC_IPEYE_2023-06-15	5.bin	



4. Обновление прошивки, через Web-интерфейс

Для обновления прошивки камеры зайдите в раздел "Расширенные", далее "Обновление".

Нажмите кнопку "Проводник", в проводнике найдите, скачанную ранее прошивку для камеры, нажмите "Открыть" и далее "Обновить":

🔘 optimi	IS		Прасмотр	Воспрокаведение	Тревога	Параметры устройства
• Запись	Расширенные > Обновление					
<u>()</u> Функция трево	ли Локальное обновление		2			
🛞 Система	Visit ¢olina	Проводник Обновить				
Расширенные	Онлайн обновление					
Управление Н	DD Версия программы актуальна					
Попьзователи						
Обстуживания						
Сброс настро	DK	Не закрывайте браузер и не	выключайте	питание во время об	новления!	
Импорт / Эксп	opr					
Перезатружа						
Обновление						
Информация						

Важно! Не закрывайте браузер и не отключайте питание и сеть во время обновления прошивки!

После обновления камера должна перезагрузиться.



5. Обновление прошивки, через Optimus Device Manager

Альтернативный вариант обновления прошивки.

Выберите устройство нажатием на квадрат, введите "Имя пользователя" и "Пароль" от устройства, далее нажмите кнопку "Обзор", выберите нужную прошивку, скачанную с сайта <u>www.optimus-cctv.ru</u> или <u>file.sec-e.ru</u> и нажмите кнопку "Обновить пр.":

N≏	IP адрес	Порт	Статус	МАС-адрес	CloudID	Версия	ID	
	1 10 1	-			And Address of the Owner of the O		г адрес	
	-	-		-		-	Маска	
4	4.44	in the second		1000 million (191	A ALCOHOL TON		Шлюз	10 M 11 1
5		12			the second second			Перенести с ПК
37	-	-		and sections	-		HTTP.cont	80
8	1.00			and the second second		1 111	тер	34567
10		er freite		the second second	a design from the		ТСР-порт	54507
11					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		МАС-адрес	(I
112	12.3			and and	1.000		CloudID	
14	-			-	Card and	-	Версия	tende and summer details
							Дата	
								Расширенные
							Пользователь	admin
							Пароль	Применить
<					_	>		1 <u> </u>
Выбра	ть все	Р поиск	Добавить	Браузер	резагр. Сброс	настр.	0.4.8	
Папка	. [J		Обзор Эко	порт	- 240	
	-	_	10 5 0 050NZ 405		<u>.</u>		1000	

Важно! Во время обновления не отключайте устройство от питания и локальной сети!

Обязательно дождитесь надписи: "Обновление выполнено успешно".



6. Добавление в IPEYE

6.1. Настройка кодека сжатия на камере

Для лучшей совместимости устройств с сервисом IPEYE, рекомендуется настроить кодек основного потока.

Для этого в "Параметрах устройства" находим настройку "Компрессии" и в настройках "Сжатие" включаем "H.264", далее "Сохранить":

	Запись	Система Компресси	ИЯ			
Ń	Функция тревоги		Основной		Дополнительнь	ій
î,	Система	Сжатие	H.265	*		
~		Разрешение	H.264		CIF	
	Основное	Частота кадров (к/с)	H.265		15	
	Компрессия	Тип битрейта	VBR		VBR	
		Качество	Хорошее		Плохое	
	Сеть	Битрейт (Кб/с)	2662		81	
	Сетевые службы	Интервал I-кадра (сек.)	2		2	
		Видео/аудио	🔽 🔽			
	Дисплей	Настройка сжатия	main profile			
	Настройка PTZ	Smart кодирование	OFF	*	OFF	
	RS-232		Обновить	Сохранить		
	Параметры камеры					
	Параметры изображения					
Ì	Расширенные					



6.2. Включение сервиса ІРЕҮЕ в камере

На камере и ПК должен быть настроен доступ в интернет!

Заранее зарегистрируйтесь в сервисе IPEYE и настройте нужный вам тариф.

- 1. Перейдите в пункт сверху "Параметры устройства", в разделе "Система"
- 2. Перейдите в "Сетевые службы"
- 3. Нажмите на вкладку "Р2Р (Облако)"

4. Активируйте переключатель IPEYE и нажмите "Сохранить" (после сохранении настроек, камера перезагрузится)

5. После перезагрузки снова перейдите на вкладку "Р2Р (Облако)" и нажмите на пункт "ссылка на страницу настроек":

0	optimus			
•1	Зались	 Система Сетевые 	службы	
ć	Функция тревоги 1	Фильтр IP DDNS Эли	ектронная почта NTP PPPoE UPnP FTP Сервер тревог RTSP	Р2Р (Облако)
٢	Система	Вкл.		3
	Основное	Адрес сервера МТU	connect.optimus-cctv.com • 1280 6айт	
	Компрессия	IPEYE Z	Ссылка на страницу настроек http://192.168.11.140:8282	
	Сеть 2		Обновить Сохранить	
	Сетевые службы			
	Дисплей			
	Настройка PTZ			
	RS-232			
	Параметры камеры			
_	Параметры изображения			
S.	Расширенные			
R	Информация			



6.3. Альтернативный вариант

Если после обновления прошивки и перезагрузки камеры, вы не наблюдаете раздела IPEYE в настройках камеры во вкладе "P2P (Облако)".

Войдите в web-интерфейс камеры, далее в браузере (в поле ввода адреса) в конце IP адреса введите : 8282

Пример: <u>http://192.168.1.10:8282</u>

На камере и ПК должен быть настроен доступ в интернет!

6.4. Добавление камеры в сервис IPEYE

При переходе по ссылке, откроется страница добавления камеры в облако, заполните логин/пароль от облака IPEYE и логин/пароль от камеры, нажмите кнопку "Добавить в Облако":

После этого перейдите на сайт сервиса IPEYE в личный кабинет, где Вы сможете увидеть и проверить добавленную камеру.



Для просмотра в режиме реального времени на главной странице, необходимо выбрать вашу камеру и нажать на кнопку Online просмотра:



Для просмотра архива нажмите на кнопку "Архив", далее выберите нужную дату:

Архив			
в Артиника запась- слоид 100171 Выберите дату и время Ср	™uthepere garry a tapenet Instatures Instatures		
15.00 15.05 15.10 15.15 15.20 15.25 15.20 15.25 15.40 15.45 15.50 15.55 16.40 15.45 15.50 15.55 16.60	Topolaria (Experimental Association responsessions)		

Техническая поддержка **OPTIMUS** поможет Вам при возможных затруднениях в поиске или обновлении прошивки.

По всем вопросам по подключению тарифов в облачном сервисе IPEYE просьба обращаться в центр технической поддержки <u>www.ipeye.ru</u>



НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ Любым удобным способом

Написать письмо: support@optimus-cctv.ru

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41** с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:



	3:44		LTE	015
< 11	6	OptimusSupport бот		0
				×
		Сегодня		
До	брый ден	ь, у вас есть вопрос	? 3:44 PM	
	Здравст прошив	вуйте, нужна ка на роутер Optimu	IS	