

RTSP-ссылка на камеры DVI

Пример ссылки:

rtsp://admin:1@192.168.100.48:5541/2

Пояснения:

rtsp://admin:1@IP:554/0

где IP - IP-адрес,

554 - RTSP порт,

0 - основной поток, 1 - доп. поток, 2 - мобильный поток.