

LTV-1CNT20-F28-L

IP-видеокамера типа «шар»



Руководство по быстрому запуску

Версия 1.0



www.ltv-cctv.ru

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данное руководство подходит для IP-видеокамер LTV-1CNT20-F28-L.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила безопасности.....	4
2 Описание	6
3 Комплект поставки	7
4 Установка	8
4.1 Подготовка к монтажу	8
4.2 Установка SD-карты	8
4.3 Монтаж на потолке.....	8
4.4 Защита от попадания влаги	10
5 Настройка видеокamеры.....	12
5.1 Подключение	12
5.2 Вход в систему	12
5.3 Сброс настроек	13
6 Спецификация.....	14
7 Гарантия и ограничения	16

1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Соблюдение законодательства

- Эксплуатация оборудования должна осуществляться в строгом соответствии с правилами электробезопасности, пожарной безопасности и прочими нормативными требованиями, действующими в вашем регионе.

1.2 Транспортировка

- Транспортировка устройства должна осуществляться в оригинальной или аналогичной упаковке.

1.3 Электропитание

- Входное напряжение электропитания должно соответствовать стандарту EC60950-1.
- Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания. Его перегрузка может привести к перегреву или возгоранию.
- Используйте только качественные источники питания. Параметры источника питания указаны в технической спецификации продукта. Мощность источника питания должна быть не менее заявленного энергопотребления.
- Убедитесь, что вилка электропитания устройства правильно подключена к розетке электросети.

1.4 Сетевая безопасность

- Ответственность за установку пароля и конфигурирование настроек безопасности лежит на инсталляторе и пользователе.

1.5 Батарея

- Некорректная эксплуатация или замена батареи может привести к угрозе взрыва.
- Замена батареи должна производиться только на такую же или такого же типа батарею.
- Утилизация использованных батарей осуществляется в соответствии с местным законодательством.

1.6 Обслуживание

- В случае неправильной работы продукта свяжитесь с продавцом или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Мы не несем никакой ответственности за проблемы, возникшие в результате ремонта или обслуживания неуполномоченными на то лицами.

- Некоторые компоненты устройства (например, электролитические конденсаторы) требуют регулярной замены. Среднее время эксплуатации таких компонентов варьируется, поэтому требуется регулярная проверка. Более подробную информацию вы можете узнать у поставщика.

1.7 Очистка

- При очистке внутренних и внешних поверхностей устройства используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте щелочные чистящие средства.

1.8 Условия эксплуатации

- При использовании лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают в объектив видеокамеры, так как они могут ее повредить.
- Не подвергайте устройство мощному электромагнитному излучению.
- Не направляйте видеокамеру на солнце или очень яркий свет.
- Условия эксплуатации должны соответствовать указанным в спецификации (обратитесь к спецификации устройства, чтобы выяснить рабочий диапазон температур).
- Не устанавливайте видеокамеру в очень жарких или холодных, а также в чрезмерно пыльных и влажных условиях.

1.9 Экстренные случаи

- При появлении дыма, запаха или шума в устройстве следует немедленно отключить кабель питания и связаться с сервисным центром.

1.10 Синхронизация времени


- При первом запуске видеокамеры вручную настройте её время, если она не синхронизируется с сервером по сети. Подключитесь к видеокамере через её веб-интерфейс или используйте для этого программное обеспечение и перейдите в интерфейс настройки времени.

2 ОПИСАНИЕ

IP-видеокамеры LTV-1CNT20-F28-L с вариофокальным моторизованным объективом построены на современной, оптимально подобранной аппаратной платформе, обладают 2-х мегапиксельным разрешением и имеют дизайн корпуса типа «шар».

Общий вид видеокамеры показан на обложке данного руководства.

На рисунке показан интерфейс подключения камеры, описание которого дано ниже:



- 1 – Основание камеры;
- 2 – Корпус камеры;
- 3 – Встроенный микрофон;
- 4 – Объектив;
- 5 – Кабель питания 12 В (DC);
- 6 – Кабель Ethernet;
- 7 – Тревожный кабель(опционально);
- 8 – Аудио кабель (опционально).

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Видеокамера 1 шт.
- Набор саморезов 1 шт.
- Набор принадлежностей для монтажа 1 шт.
- Руководство по быстрому запуску 1 шт.

4 УСТАНОВКА

4.1 Подготовка к монтажу

Прежде чем приступать к монтажу, проверьте следующие требования и условия установки:

- Убедитесь, что для установки видеокамеры с аксессуарами, достаточно места.
- Перед установкой проверьте комплект поставки и работоспособность устройства.
- Убедитесь, что поверхность для установки видеокамеры выдерживает её четырехкратный вес с аксессуарами.
- Прежде чем приступать к установке или демонтажу видеокамеры, убедитесь, что электропитание отключено.
- Поблизости от объектива видеокамеры не должно быть отражающих поверхностей, так как излучение ИК-подсветки может отразиться от них в объектив и вызвать повреждение светочувствительной матрицы.
- Проверьте тщательность закрепления видеокамеры.


4.2 Установка SD-карты

Снимите крышку на боковой части камеры. Для этого, открутите 2 винта и плавно откройте крышку. Затем вставьте SD-карту в специальный разъем. После этого закройте крышку и закрепите ее двумя винтами.


ПРИМЕЧАНИЕ: Вставляйте карту памяти, предварительно отключив камеру от питания, в противном случае камера может выйти из строя!

4.3 Монтаж на потолке


1. С помощью монтажного шаблона отметьте на потолке точки для вкручивания саморезов. Затем с помощью сверла Ø6-6,5 мм просверлите в этих точках отверстия глубиной 30 мм. Потом вбейте в отверстия дюбеля и убедитесь, что они плотно сидят. Далее проведите кабели через отверстие в стене, как показано на рисунке:




2. Отсоедините корпус от основания, совместив метки на них:



3. Подсоедините кабели, защитив их водонепроницаемой изоляцией, и закрепите основание камеры на потолке, продев саморезы сквозь отверстия в основании и вкрутив их в дюбеля с помощью отвертки:




4. Наденьте корпус на основание, совместив метки:




4.4 Защита от попадания влаги

Используйте клеящуюся изоленту (не входит в комплект), чтобы изолировать соединения каждого кабеля:




1) Плотно оберните соединения и концы кабеля изолентой:




2) Убедитесь, что лента плотно затянута на обоих концах.

3) Соберите неиспользуемые кабели в жгут:



4) Последовательно установите прилагаемые водонепроницаемые компоненты на сетевой кабель:




5) Если у вашей камеры есть кабель постоянного тока, и вы не собираетесь его использовать, также закройте его выход водонепроницаемой заглушкой.

5 НАСТРОЙКА ВИДЕОКАМЕРЫ

5.1 Подключение

Прежде чем получить доступ к сетевой видеокамере (IP-камере), необходимо подключить её к ПК непосредственно с помощью сетевого кабеля или через коммутатор/маршрутизатор.

На рисунке ниже показана условная схема подключения к IP-видеокамере по локальной сети с помощью коммутатора:



5.2 Вход в систему

Перед началом работы убедитесь, что:

- Камера работает надлежащим образом и подключена к сети.
- На используемом вами ПК установлена версия браузера Internet Explorer 7.0 или выше.

По умолчанию устройство имеет следующий IP-адрес: 192.168.1.13 или 192.168.0.13 (зависит от версии прошивки). Замените его фактическим адресом вашей камеры, если он был изменен.

Для входа в систему первый раз используйте имя пользователя по умолчанию admin и пароль 123456.

Чтобы настроить доступ к камере через Интернет, выполните следующие действия:

1. Откройте браузер, введите IP-адрес камеры в адресную строку и нажмите клавишу Enter, чтобы открыть страницу авторизации.
2. Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите на кнопку **Login**.

При первом входе в систему установите ActiveX. После завершения установки ActiveX откройте IE, чтобы войти в систему.

Если при первом входе с помощью Windows 7 система не предложит установить ActiveX, для отключения контроля учётных записей выполните следующие действия: нажмите кнопку **Start**:

1. выберите **Control Panel**;
2. в окне поиска введите **uac**;
3. затем нажмите **Change User Account Control Settings**;
4. переместите бегунок в положение **Never Notify**;
5. нажмите **OK**.

После выключения контроля учётных записей снова войдите в систему.

В случае сбоя установки откройте **Internet Option** перед входом в IE. Выберите вкладку **Security**, нажмите на **Trusted sites**, а затем нажмите **Sites** для добавления веб-сайта.

Если вы используете Windows 7, сначала сохраните файл setup.exe на ПК, а затем нажмите файл правой кнопкой мыши, выберите **Run as administrator** и установите файл в соответствии с подсказками.

5.3 Сброс настроек

Если необходимо сбросить все настройки видеокamеры воспользуйтесь кнопкой сброса (**RESET**). Для сброса настроек надо нажать и подержать кнопку **RESET** не менее 15 секунд. При этом восстановятся стандартные заводские настройки устройства.

Эту операцию можно выполнять не ранее, чем через 10 минут после включения устройства, в противном случае при сбросе может произойти ошибка.

6 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		LTV-1CNT20-F28-L
Видео	Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, progressive scan, CMOS
	Разрешение	1920×1080
	Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
	Основной поток	1080P(1920x1080), до 25/30 к/с; 720P(1280x720), до 25/30 к/с.
	Дополнительный поток	720P(1280x720), до 25/30 к/с; D1(720x576), до 25/30 к/с; 640x360, до 25/30 к/с; 2CIF(704x288), до 25/30 к/с; CIF(352x288), до 25/30 к/с.
	Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.)
	Кодек	Ultra H.265, H.265, H.264, Ultra 265
	Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
	Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с
	Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Объектив	Тип объектива	Встроенный, фиксированный
	Фокусное расстояние	f=2.8 мм
	Диафрагма	F1.6
	Угол обзора по горизонтали	106.7°
	Угол обзора по вертикали	57.1°
	Регулировка диафрагмы	–
Аудио	Вход / выход	1x встроенный микрофон, 1x встроенный динамик
	Частота дискретизации	8кГц
	Кодек	G.711a/u
Функции	Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
	ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)
	LED-подсветка	До 30 м
	Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR
	Баланс белого	Авто, предустановки
	Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
	Система шумоподавления	2D/3D DNR
	Маскирование	До 4 зон
	Тревожные входы/выходы	–
	Детектор движения	До 4 зон
	Экранное меню	До 4
	Регулировка углов наблюдения	Поворот: от 0° до 360°, наклон: от 0 до 80°, вращение: от 0 до 360°
Сеть	Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet
	Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
	Безопасность	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, HTTP-аутентификация, RTSP-аутентификация, защита паролем.
Физические параметры	Питание	12 В (DC) ±25 %, PoE(IEEE802.3af)
	Потребляемая мощность	≤8 Вт

	Исполнение	Уличное
	Класс защиты	IP66/IP67, грозозащита 4 кВ
	Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
	Размеры(диаметр×высота)	118×95 мм
	Вес	0.3 кг

7 ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте www.ltv-cctv.ru.

О бренде LTV

Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV – это полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, кожухи и аксессуары.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки LTV: www.ltv-cctv.ru. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV !

