










Монитор Optimus ML-U28

Краткое руководство пользователя

Информация о безопасной эксплуатации

Меры предосторожности

В целях безопасности и во избежание риска получения травмы или поломки оборудования при установке, использовании или обслуживании соблюдайте следующие меры предосторожности. Перед тем как начать использовать устройство, внимательно изучите данные инструкции и сохраните руководство пользователя в надежном месте в качестве справочной информации в будущем. 

- Соблюдайте все предупреждения и инструкции. 
- Любые работы по установке, настройке, ремонту или изменению данного устройства должны производиться сервисным персоналом или системным техническим специалистом. 
- Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Пожалуйста, обращайтесь в Авторизованный Сервисный Центр, если устройство нуждается в настройке или ремонте. 
- Не допускайте попадания других предметов внутрь монитора через вентиляционные отверстия. 
- Не пережимайте кабель питания, в особенности в месте разъема электропитания и месте соединения кабеля питания и устройства. Запрещено ходить по кабелю. 
- Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с устройством, это может вызвать пожар или повредить устройство. Размещение продукта вблизи легковоспламеняющегося газа может привести к опасному взрыву.
- Пожалуйста, выключите питание или отсоедините кабель питания немедленно в случае появления дыма, постороннего запаха или звука. Дальнейшее использование может привести к пожару. Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр, убедившись в отсутствии дыма или запаха. 

- В случае повреждения разъема электропитания, попадания внутрь посторонних предметов или жидкости, воздействия дождя или влаги, потери функциональности или падения обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. ☒
- Не подвергайте изделие воздействию дождя или химических веществ. Если устройство было под воздействием влаги, дайте ему полностью высохнуть перед подключением кабеля питания или включением. ☒
- Выключите монитор и отсоедините кабель питания перед чисткой устройства. ☒
- Неправильная установка винтов во время монтажа может привести к поломке устройства. Убедитесь, что все монтажное оборудование и другие установочные принадлежности надежно закреплены при установке
- Не прикасайтесь к зафиксированным внутри устройства компонентам. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства или человека. ☒
- Будьте осторожны при ремонте монитора, даже если питание выключено. Некоторые компоненты оснащены источником бесперебойного питания (ИБП) и могут продолжать подавать энергию, которая может быть опасна для людей.

Примечания ☒

- Осторожно разместите изделие на ровной поверхности в сухом месте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры, влажности, пыли и агрессивного газа. ☒
- Если устройство установлено на стене, пожалуйста, убедитесь в достаточной способности стены выдерживать нагрузку.
- Во избежание падения и нанесения травм, установите монитор в соответствии с прилагаемыми к монтажному оборудованию инструкциями. ☒
- На экране может возникнуть искажение изображения или ухудшение цвета при резких перепадах температуры. Подождите некоторое время (при включенном питании), и искажение должно исчезнуть. ☒


- Не закрывайте вентиляционное отверстие. ☒
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батарея, обогреватель или плита. ☒
- Не используйте несертифицированные провода, которые могут привести к сбою оборудования. ☒
- Не сжимайте, не растягивайте и не нагревайте провода, это может привести к их повреждению. ☒
- Пожалуйста, прочно держите в руках вилку провода при включении и выключении из розетки. Вытягивание из розетки за провод может привести к его повреждению. ☒
- Отключите питание и провода немедленно и свяжитесь с Авторизованным Сервисным Центром, если устройство или кабель повреждены по какой-либо причине. Дальнейшее использование без технического обслуживания может вызвать появление дыма или постороннего запаха. ☒ Запрещается висеть на мониторе и опираться на него. Это может привести к падению или повреждению устройства. Также это может вызвать нанесение травм людям. Будьте особенно внимательны, когда рядом находятся дети. ☒
- Для обеспечения безопасности, пожалуйста, выключите питание, если не используете устройство в течение длительного времени. ☒
- Не допускайте, чтобы кабель был сжат, перегнут, вытянут или перекручен. ☒
- Убедитесь, что питание отключено, а все провода отсоединены при перемещении устройства. ☒
- Избегайте ударов устройства. Это может привести к неисправности оборудования

Комплектность

В комплект поставки входят:

- Руководство пользователя
- Кабель питания

Управление




*Внешний вид устройства может отличаться от представленного на изображении

№	Название кнопки	Описание
1	AUTO	Выбрать источник сигнала или выбрать пункт меню
2	-	Уменьшить громкость звука
3	+	Увеличить громкость звука
4	MENU	Войти в меню настроек монитора или выйти из них
5	POWER	Включить или выключить монитор

Функции кнопок OSD-меню

- **«Power»:** Включить/Выключить устройство
- **«Menu»:** Открыть меню/Выйти из меню
- **«AUTO»:** Выбрать источник сигнала
- **«+»:** Подтвердить выбор
- **«-»:** Изменить выбор

Способы подключения



№	Название	Описание
1	AC 220V	Вход питания
2	HDMI 1	Видеовход HDMI 1.4
3	HDMI 2	Видеовход HDMI 2.0
4	HDMI 3	Видеовход HDMI 1.4
5	USB	USB вход для обновления ПО
6	AUDIO	Аудиовход
7	DP	DP видеовход